

Blinkgeber:

Der Blinkgeber, oft auch Blinkrelais genannt, steuert den Blinkimpuls zu den Blinkern am Fahrzeug und ggf. auch zum Anhänger. Fehler in der Funktion werden durch eine Änderung der Blinkfrequenz an den Kontrollleuchten angezeigt.

In der Regel wird der Blinkgeber in der Zentralelektrik eingebaut, er kann aber auch mit dem Warnblinkschalter und anderen Kontrolleinheiten kombiniert sein.

Für den Betrieb mit Anhänger wird in den meisten Fällen der Original-Blinkgeber gegen Blinkgeber mit C2-Funktion ausgetauscht und eine zusätzliche Kontrolle installiert.

Blinkgeber gibt es mit den verschiedensten Anschlussbrlrungen die teilweise, bei Einbau eines C2-Blinkgebers, über Adapter angepasst werden müssen.