

Einparkhilfenabschaltung (EPH):

Die Einparkhilfe wird auch als EPH, PDC, APS oder Parktronik bezeichnet. Durch die Einparkhilfe wird der Raum z.B. hinter dem Fahrzeug überwacht und eventuelle Hindernisse werden optisch oder auch akustisch angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

Um Fehlinformationen zu vermeiden, sollte bei Betrieb mit Anhänger die Einparkhilfe abgeschaltet sein. Die automatische Ab- oder Wiedereinschaltung beim an- oder abkuppeln des Anhängers kann den Mikroschalter in der Steckdose erfolgen oder wie bei den meisten Elektrosätzen automatisch über das Steuergerät.

Wichtiger Hinweis:

Bei Montage von starren Anhängervorrichtungen kann die Kugel im Erfassungsbereich der Sensoren liegen. Ob die gewünschte Funktion der Einparkhilfe in dieser Kombination gewährleistet ist, muss in jedem Einzelfall geprüft werden.

Abhilfe bietet die abnehmbare Variante der Anhängerkupplung, sofern diese verfügbar ist und die Kugelstange bei Nichtbenutzung entsprechend demontiert wird.